

## About the Creative Woodburner® Detailer

The Detailer maintains a 750° temperature and works best on softer woods suited for woodburning, such as basswood. The Tool comes with our Mini-Flow Point, which is a perfect Point to perform precise, detailed work. This Tool also works well with other interchangeable Walnut Hollow® Creative Points.

## How to Use the Creative Woodburner® Detailer

Plug it in. Turn switch "on" and let it heat for 4-5 minutes. Turn switch "off" and allow to cool before changing Points. Always place the Tool on the Tool Stand so the tip doesn't touch anything when not in use. Be careful not to touch the tip or metal parts of the Tool. Hold it as you would a large pencil. Practice with the Tool on a test piece of wood before attempting to woodburn your finished piece. This will allow you to test the Tool's burning speed and how it reacts to your particular piece of wood.

### Things to remember when you're woodburning:

- The slower you go, the darker the line.
- Don't be afraid to move the wood to get just the right angle.
- Hold your Tool lightly—squeezing it will make your fingers hot.

---

## Outil à détailler Creative Woodburner®

L'ensemble de pyrogravure maintient une température constante de 398°C (750°F) et est le plus efficace sur des bois tendres comme le tilleul. L'outil comprend notre mini-pointe de traçage parfaite pour un travail détaillé et précis. Cet outil fonctionne aussi très bien avec les autres pointes Creative interchangeables Walnut Hollow®.

### Comment se servir de l'outil à détailler Creative Woodburner®

Branchez-le. Allumez-le et laissez-le chauffer pendant 4 à 5 minutes. Éteignez-le et laissez-le refroidir avant de changer la pointe. Déposez toujours l'outil sur le support à outil de façon à ce que la pointe n'entre pas en contact avec un autre matériau quand il n'est pas utilisé. Prenez soin de ne pas toucher la pointe ou toute autre pièce en métal de l'outil. Tenez-le comme vous le feriez avec un gros crayon. Exercez-vous à manipuler l'outil sur une retaille de bois avant de tenter de graver une pièce terminée. Ceci vous permet de vérifier la vitesse de combustion de l'outil et son action sur la pièce de bois que vous utilisez.

### Ce que vous devez retenir en faisant de la pyrogravure :

- Plus vous allez lentement, plus foncée sera la ligne.
- N'hésitez pas à déplacer la pièce de bois pour la positionner à un angle adéquat.
- Tenez votre outil en souplesse – vos doigts seront chauds si vous le serrez.

---

## Acerca de la herramienta para detallar Creative Woodburner®

Esta herramienta mantiene una temperatura de 400°C y funciona mejor sobre maderas blandas aptas para dibujarlas, tal como el tilo americano. La herramienta incluye una mini punta para movimientos, es una punta perfecta para realizar un trabajo preciso y minucioso. Además, esta herramienta funciona con otras puntas Creative intercambiables de Walnut Hollow®.

### Cómo usar la herramienta para detallar Creative Woodburner®

Enchúfela. Coloque el botón en "on" y deje calentar durante 4 a 5 minutos. Coloque el botón en "off" y deje enfriar antes de cambiar las puntas. Siempre coloque la herramienta en el soporte y de esta manera la punta no hace contacto con ningún elemento cuando no está en uso. Tenga cuidado en no tocar la punta o las partes de metal de la herramienta. Sosténgala como un lápiz grande. Practique con la herramienta sobre una porción de madera que no vaya a utilizar antes de comenzar a quemar su pieza terminada. Esto le permitirá probar la velocidad del instrumento y cómo funciona en su trozo de madera.

### Consejos para recordar cuando esté dibujando sobre la madera:

- Cuanto más lento utilice la herramienta, más oscura será la línea.
- No tema en mover la madera para obtener el ángulo correcto.
- Sostenga la herramienta ligeramente, si la oprime puede quemar sus dedos.



Features  
On/Off Switch  
Comprend un interrupteur de marche/arrêt  
Botones  
On/Off

**CAUTION:** Hot Tool can cause severe burns. Use carefully. Keep away from children and combustible materials. Not to be used as a toy.

**ATTENTION:** L'outil chaud peut causer de sérieuses brûlures. Utiliser prudemment. Tenir hors de portée des enfants et éloigné des matériaux combustibles. Ne doit pas être utilisé comme jouet.

**PRECAUCIÓN:** la herramienta de calor puede causar quemaduras graves. Utilicela con cuidado. Manténgala lejos del alcance de los niños y de materiales combustibles. No se puede utilizar como juguete.