

Assembling Clock Movements

Clock Making Made Easy!

Our quartz clock movements offer watchmaker's accuracy and dependability. They're suitable for repair or restoration of all kinds of clocks... from mantel clocks to cuckoo clocks to simple wall clocks. Create your own unique timekeeper with a Walnut Hollow® wood clock surface.

La fabrication d'horloges rendue facile!

Nos mouvements d'horlogerie au quartz sont un gage de précision et de fiabilité pour les horlogers. Ils conviennent tant pour la réparation ou la restauration de toutes sortes d'horloges... des horloges pour manteaux de cheminée jusqu'aux coucous et à la simple horloge murale. Créez votre propre et unique garde-temps avec une surface d'horloge en bois Walnut Hollow®.


Remove components from shaft.

1. Place rubber cushion over shaft.
2. Insert shaft through hole in clock surface.
3. Insert shaft through clock face (if appropriate).
4. Place dial plate washer over shaft.
5. Attach dial fixing hex nut.
6. Attach hour hand and press lightly.
7. Attach minute hand.
8. Lightly screw minute nut in place.
9. Press second hand in place.

Retirer les composants de l'arbre.

1. Introduire le coussinet de caoutchouc dans l'arbre.
2. Introduire l'arbre à-travers le trou dans la surface de l'horloge.
3. Introduire l'arbre à-travers la face de l'horloge (s'il y a lieu).
4. Introduire la rondelle du cadran dans l'arbre.
5. Fixer l'écrou hexagonal de retenue du cadran.
6. Fixer l'aiguille des heures en exerçant une légère pression.
7. Fixer l'aiguille des minutes.
8. Serrer délicatement l'écrou de l'aiguille des minutes.
9. Mettre l'aiguille des secondes en place en exerçant une légère pression.

Easy Assembly • Facile à assembler



Insert a fresh battery (not included) and your clock will begin to keep time. The time can be set by turning the time-set knob on the back of the clock movement.

Introduire une pile neuve (non comprise) et votre horloge se mettra à garder le temps. Pour régler à l'heure, se servir du bouton derrière le boîtier.

Your Warranty

Walnut Hollow® warrants this clock movement to be free from defects in material and workmanship. If this product has a manufacturing defect or flaw, please return the product for a replacement. As with any other product, our warranty does not cover damage resulting from consumer mishandling.

Votre Garantie

Walnut Hollow® garantit ce mouvement d'horloge sans défaut de matériau et de fabrication. Si ce produit montre un défaut ou une imperfection de fabrication, veuillez le retourner pour son remplacement. Comme pour tout autre produit, notre garantie ne couvre pas les dommages résultant d'une mauvaise manutention par le client.



WALNUT HOLLOW

1409 State Road 23
Dodgeville, WI 53533 USA
walnuthollow.com